

Druckerkonfiguration

Version 1.1
03/2011

Deutsch



KERN YKB-01N



KERN 911-013



KERN YKL-01



KERN YKS-01

YKB_YKL_YKS_911-ZB-d-1111

KERN Druckerkonfiguration

Inhaltsverzeichnis

1. KERN YKB-01N	2
2. KERN YKL-01	8
3. KERN 911-013	13
4. KERN YKS-01	19

Im Folgenden werden nur die für die Konfiguration Waage/Drucker relevanten Druckereinstellungen (Switch) beschrieben, weitere Einstellungen sind der Betriebsanleitung, die dem Drucker beiliegt zu entnehmen.

1. KERN YKB-01N

DIP Switch setting:

Speed	1200	2400	4800	9600
SW1	on	off	on	off
SW2	on	on	off	off
SW3	on	8 bit data (no parity)		
	off	7 bit data		
SW4	on	Parity checked		
	off	ignore parity		
SW5	on	even parity		
	off	odd parity		
SW6	on	Summer time		
	off	Winter time		
Lang.	N.U.	GER.	ENG.	FRA.
SW7	on	off	on	off
SW8	on	on	off	off

Waage										KERN YKB-01N																
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	572-926
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
470	1200 Bd Keine Parität	8 if.3	83 b.l 1			83 PR 0			81 O.C.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	770-926
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
474	1200 Bd Keine Parität	6 if.1	62 b.L.1			63 PA.0			61 O.C.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	474-926
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
ABS/ABJ ABT	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USEr	1200		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	770-926 (ABS-A05)
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
ACS/ACJ	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	MODE „U“	1200		S.1	P.NONE	HS.OFF	DF.1	DELIM „CR“	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	ACS-A01
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
AES/AEJ	1200 Bd Keine Parität	7.I.F.2	1200			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS-N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
ALJ_ALS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baud rt „br9600“							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	572-926
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
ARJ-S/PRJ-S/ MRS / 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interface BAUD 9600			Set Interface PARITY 8-NO- 1STOP	Set Interface HAND- SHAKE „NO“			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	PR-A23
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CFS	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Pmode Print „AUoff“	P baud “b 4800”			Parity “8 n l”			Ptype “tPUP”	on <table><tr><td>x</td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x		x	-	-		x		-	-	1	2	3	4	5	CFS-A01
x		x	-	-																						
	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CPB-N CPB-DM	9600 Bd Keine Parität Automatischer Summiermodus	F4→ AU on	BAUD→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	CFS-A01
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CWS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits)		F- 06- 04=“2“			F- 06- 05=“2“		F- 06- 03=“0“	F- 06-01=“0“	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	CWS-A02
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CXP	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 2 Stopbit	7 I O SEt „r232““	7 bAUd „9600“	7 dAtA „8“	7 StoP „2“	7 Parity “NONE”			7 FLOW “NONE” ----- 8 SEtC „0“	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	CXP-A02
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges		
EG/EW-NM	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits	7.I.F.1	72.b.L.1			73.PA.0			71.o.c.7	on x x x - - - - 1 2 3 4 5	474-926
FES/FEJ PES/PEJ	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.I.F.1	62.b.I. →1200			63.PA.0			61.o.c.7	on x x x - - - - 1 2 3 4 5	MLB-A05
FTB-FTC-ITB-ITS-ITT KMB-KMS-KMT	2400 Bd Keine Parität 7 Datenbits		bAUd→ 2400			PArity→ 7 none				on x x - - x - - 1 2 3 4 5	572-926
GAB-N GAB-DNM	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→ AU on	b→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	on x x - - x x - - 1 2 3 4 5	CFS-A01
KME-KMN-BTEP-UTEP-UTNN-NTEP-NTNN-STB-UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Kein Handshake		F4.3.1→ 9600			F4.3.2→ 8-none	F4.3.3→ off			on x x - - x x - - 1 2 3 4 5	KME: MLB-A05 KMN: MLB-A05 (zusätzlich z. Originalkabel)
KFB-/KFN-TM IFB, BFB, SFB, UFB/UFN	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM→ MODE→ PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng	on x x - - x x - - 1 2 3 4 5	CFS-A01
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „M+“	MODE→ P Prt	BAUD→ 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE→ KERN P (ty-tp)	on x x - - x x - - 1 2 3 4 5	CFS-A01

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c.1	43.b.l.4			44.PA.0		41.dA.7		on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MLB-N	9600 Bd		P5-01 bAud 9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MLS-A	9600 Bd Keine Parität Keine fortlaufende Datenausgabe		Serie→ Baudrate→ 9600			Serie→ Parität→ off			Serie→ Fortl→off	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MLS-N	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	-	P5-01-2	P5-03-2	P5-04-1	P5-02-0	P5-05-0			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MPP	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	Standardmäßiges Schnittstellenkabel
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MPS-A08
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	Standardmäßiges Schnittstellenkabel
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
PBS/PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menügruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	770-926
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE→ P Prt	BAUD→ 9600						PTYPE→ tp	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	CFS-A01
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
RPB-DM	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	F10→ rS-232 mode „8 n1“	F9→ bAUd rAte 4800							on <table><tr><td>x</td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x		x	-	-		x		-	-	1	2	3	4	5	CFS-A01
x		x	-	-																						
	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						

- = Einstellung Switch 4 u. 5 nicht relevant, wenn keine Parität (8 Bits)

2. KERN YKL-01

Die serielle Schnittstelle des Etikettendruckers erwartet die Daten der Waage mit 9600 Baud, 8 Datenbit, keine Parität und 1 Stopbit. Diese Daten sind in der Schnittstellenkonfiguration der Waage einzustellen.

Waage										KERN YKB-01N
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges	
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600							572-926 + Gender Changer (gelb) und Nullmodem (orange) an der Druckerseite
470	Nicht möglich									
474	Nicht möglich									
ABS/ABJ ABT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USER	9600		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR	770-926 (ABS-A05) + Gender Changer (gelb) + Nullmodem (orange) an der Druckerseite
ACS/ACJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	MODE „U“	9600		S.1	P.NONE	HS.OFF	DF.1	DELIM „CR“	ACS-A01
AES/AEJ	9600 Bd Keine Parität	7.I.F.2	9600			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7	MLB-A05 + Gender Changer (gelb) und Nullmodem (orange) an der Druckerseite
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS-N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off			MLB-A05 + Gender changer male –male + Nullmodem-Adapter male female oder 572-926 o. Adapter

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Schnittstellen-kabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges	
ALJ_ALS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baud rt „br9600“				off			572-926 + Gender Changer (gelb) und Nullmodem (orange) an der Druckerseite
ARJ-S/PRJ-S/ MRS / 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interface BAUD 9600			Set Interface PARITY 8-NO- 1STOP	Set Interface HAND- SHAKE „NO“			PR-A23 + Gender Changer (gelb) und Nullmodem (orange) an der Druckerseite
CFS	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Pmode Print „AUoff“	P baud „b 4800“			Parity „8 n l“			Ptype „tPUP“	CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)
CPB-N CPB-DM	9600 Bd Keine Parität Automatischer Summiermodus	F4→ AU on	BAUD→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)
CWS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits)		F- 06- 04=“2“			F- 06- 05=“2“		F- 06- 03=“0“	F- 06-01=“0“	CWS-A02 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
CXP	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 2 Stopbit	7 I 0 SEt „r232““	7 bAUd „9600“	7 dAtA „8“	7 StoP „2“	7 Parity “NONE”			7 FLOW “NONE” 8 SEtC „0“	CXP-A02 + Gender Changer (gelb) und Nullmodem (orange) an der Druckerseite

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Schnittstellen-kabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges	
EG/EW-NM	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits	7.I.F.1	72.b.L.4			73.PA.0			71.o.c.7	474-926 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
FES/FEJ PES/PEJ	9600 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.I.F.1	62.b.I. →9600			63.PA.0			61.o.c.7	MLB-A05 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
FTB-FTC-ITB- ITS-ITT KMB-KMS- KMT	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits		bAUd→ 9600			PArity→ 8none				572-926 + Gender- changer male –male + Nullmodem-Adapter male-female
GAB-N GAB-DNM	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→ AU on	b→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)
KME-KMN- BTEP-UTEP- UTNN-NTEP- NTNN-STB- UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits		F4.3.1→ 9600			F4.3.2→ 8-none	F4.3.3→ off			KME: MLB-A05 KMN-A03: nur Originalkabel
KFB-/KFN-TM IFB, BFB, SFB, UFB/UFN	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM→ MODE→ PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng	CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „M+“	MODE→ P Prt	BAUD→ 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE→ KERN P (ty-tp)	CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Schnittstellen-kabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges	
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c.1	43.b.l.4			44.PA.0		41.dA.7		MLB-A05 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
MLB-N	9600 Bd		P5-01 bAud 9600							MLB-A05
MLS-A	9600 Bd Keine Parität Keine fortlaufende Datenausgabe		Serie→ Baud rate→ 9600			Serie→ Parität→ off			Serie→ Fortl→off	MLB-A05
MLS-N	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	-	P5-01-2	P5-03-2	P5-04-1	P5-02-0	P5-05-0			MLB-A05
MPP	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									Standardmäßiges Schnittstellenkabel + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									MPS-A08 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits									Standardmäßiges Schnittstellenkabel + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Schnittstellen-kabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges	
PBS/PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menü- gruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR	770-926 (ABS-A05) Hinweis: Adapter weiss + Adapter orange (Nullmodem) verwenden
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE→ P Prt	BAUD→ 9600						PTYPE→ tp	CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)
RPB-DM	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	F10→ rS-232 mode „8 n1“	F9→ bAUd rAte 9600							CFS-A01 + Gender-Changer (gelb) +Nullmodem-Adapter (orange)

3. KERN 911-013

Waage										KERN 911-013																									
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																										
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572-928
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
470	Nicht möglich																																		
474	Nicht möglich																																		
ABS/ABJ ABT	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USER	1200		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x		x				x	x		x		x	x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	770-926 (ABS-A05)
		x		x																															
x	x		x		x	x	x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
AES/AEJ	1200 Bd Keine Parität	7.I.F.2	1200			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	x	x	x		x							x		x	x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
x	x	x		x																															
			x		x	x	x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																										
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS-N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
ALJ_ALS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baud rt „br9600“				off			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x					x	x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572-928
		x					x																												
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
ARJ-S/PRJ-S/ MRS / 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interfac e BAUD 9600			Set Interface PARITY 8-NO- 1STOP	Set Interface HAND- SHAKE „NO“			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	PR-A23 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
CFS	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Pmode Print „AUoff“	P baud “b 4800”			Parity “8 n l”			Ptype “tPUP”	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x		x	x			x	x		x			x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01 (=Nullmode m-Kabel m. Stecker-Buchse allerdings ohne Brücken im Stecker)
		x		x	x																														
x	x		x			x	x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waag-entyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnitt-stellen-kabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Daten-format	Sonstiges																										
CPB/ RPB- NM	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Port „on“	4800 bPS							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x		x	x			x	x		x			x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05
		x		x	x																														
x	x		x			x	x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
CPB-N CPB- DM	9600 Bd Keine Parität Automatischer Summiermodu s	F4→ AU on	BAUD→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
CWS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits)		F- 06- 04=“2“			F- 06- 05=“2“		F- 06- 03=“0“	F- 06-01=“0“	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CWS-A02 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig) beim Drucker dabei
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
CXP	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 2 Stopbit	7 I 0 SEt „r232“	7 bAUd „9600“	7 dAtA „8“	7 StoP „2“	7 Parity “NONE”			7 FLOW “NONE”	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CXP-A02 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig) beim Drucker dabei
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
EG/EW -NM	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits	7.I.F.1	72.b.L.1			73.PA.0			71.o.c.7	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x		x				x	x		x		x	x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	474-926
		x		x																															
x	x		x		x	x	x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
FES FEJ PES PEJ	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.I.F.1	62.b.I. →1200			63.PA.0			61.o.c.7	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x		x				x	x		x		x	x	x	1	2	3	4	5	6	7	8	474-926 oder MLB-A05
		x		x																															
x	x		x		x	x	x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waag- entyp	Konfigura- tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnitt-stellen- kabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand- shake	Daten- format	Sonstiges																										
FTB- FTC- ITB/ITS ITT KMB KMS KMT	2400 Bd Keine Parität 7 Datenbits		bAUd→ 9600			PArity→ 7 none				on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572-928
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
GAB-N GAB- DNM	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→ AU on	b→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
KME KMN BTEP UTEp UTNN NTEP NTNN STB UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Kein Handshake		F4.3.1→ 9600			F4.3.2→ 8-none	F4.3.3→ off			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
KFB- /KFN- TM IFB, BFB, SFB, UFB/ UFN	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM → MODE → PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „M+“	MODE → P Prt	BAUD→ 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE→ KERN P (ty-tp)	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waag- entyp	Konfigura- tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnitt-stellen- kabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand- shake	Daten- format	Sonstiges																										
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c.1	43.b.l.4			44.PA.0		41.dA.7	KFS-T / BFS / IFS	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MLB-N	9600 Bd		P5-01 bAud 9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MLS-A	9600 Bd Keine Parität Keine fortlaufende Datenausga be		Serie→ Baud rate→ 9600			Serie→ Paritat→ off			Serie→ Fortl→off	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MLS-N	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	-	P5-01-2	P5-03-2	P5-04-1	P5-02-0	P5-05-0			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MPP	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	Standardmäßiges Schnittstellenkabel + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	MPS-A08 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waag-entyp	Konfigura-tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnitt-stellen-kabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand-shake	Daten-format	Sonstiges																										
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	Standardmäßiges Schnittstellenkabel + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
PBS PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menü-gruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	770-926 ABS-A05)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE → P Prt	BAUD→ 9600						PTYPE→ tp	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		x				x																													
x	x		x	x	x		x																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
RPB-DM	Nicht möglich																																		

4. KERN YKS-01

DIP Switch setting:

Speed	1200	2400	4800	9600
SW1	ON	OFF	ON	OFF
SW2	ON	ON	OFF	OFF
SW3	SW4	FORMAT		
OFF	OFF	8 bits – no parity		
ON	OFF	7 bits – odd parity		
OFF	ON	7 bits – even parity		
ON	ON	7 bits – ignore parity		
SW5	ON	Sommerzeit		
	OFF	Winterzeit		
SW6	ON	Statistik ON		
	OFF	Statistik OFF		
Lang.	POL.	GER.	ENG.	FRA.
SW7	ON	OFF	ON	OFF
SW8	ON	ON	OFF	OFF

Waage										KERN YKS-01					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)				Schnittstellenkabel	
		Modus	Baudrate	Daten bits	Stop bits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR					572-926	
										on					
										off	x	x	x		x
										1	2	3	4		

470	Nicht möglich														
474	Nicht möglich														
ABS/ABJ ABT	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USEr	1200		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR						770-926 (ABS-A05)
										on	x	x			
										off			x	x	
										1	2	3	4		
ACS/ACJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	MODE „U“	9600		S.1	P.NON E	HS.OF F	DF.1	DELIM „CR“						ACS-A01
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
AES/AEJ	1200 Bd Keine Parität	7.I.F.2	1200			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7						MLB-A05
										on	x	x			
										off			x	x	
										1	2	3	4		
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS- N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off								MLB-A05
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
ALJ_ALS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baudrt → br 9600				off								572-926
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
ARJ-S/PRJ- S/ MRS / 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interf. BAUD 9600			Set Interf. PARITY 8-NO- 1STOP	Set Interf. HAND- SHAKE „NO“								PR-A23
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
CFS	Nicht möglich																									
CPB / RPB-NM	Nicht möglich																									
CPB-N CPB-DM	Nicht möglich																									
CWS	Nicht möglich																									
CXP	Nicht möglich																									
EG/EW-NM	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits	7.l.F.1	72.bL.1			73.PA.0			71.o.c.7	<table><tr><td>on</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td colspan="5">1 2 3 4</td></tr></table>	on	x	x			off			x	x	1 2 3 4					474-926
on	x	x																								
off			x	x																						
1 2 3 4																										
FES/FEJ PES/PEJ	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.l.F.1	62.b.l. →1200			63.PA.0			61.o.c.7	<table><tr><td>on</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td colspan="5">1 2 3 4</td></tr></table>	on	x	x			off			x	x	1 2 3 4					MLB-A05
on	x	x																								
off			x	x																						
1 2 3 4																										
FTB-FTC-ITB-ITS-ITT KMB-KMS-KMT	2400 Bd Keine Parität 7 Datenbits		bAUd→2400			PArity→7 none				<table><tr><td>on</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td></tr><tr><td colspan="5">1 2 3 4</td></tr></table>	on		x	x		off	x			x	1 2 3 4					572-926
on		x	x																							
off	x			x																						
1 2 3 4																										
GAB-N GAB-DNM	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→AU on	b→9600						PTYPE→tP LAnG→Eng	<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td colspan="5">1 2 3 4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x	1 2 3 4					CFS-A01
on																										
off	x	x	x	x																						
1 2 3 4																										

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
KME-KMN-BTEP-UTEP-UTNN-NTEP-NTNN-STB-UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Kein Handshake		F4.3.1 → 9600			F4.3.2 → 8-none	F4.3.3 → off			<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	KME: MLB-A05 KMN: MLB-A05 (zusätzlich z. Originalkabel)
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
KFB-/KFN-TM IFB, BFB, SFB, UFB/UFN	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM → MODE → PR1	BAUD → 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE → tPUP LAnG → eng	<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	CFS-A01
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
MLB/MLS	Nicht möglich																									
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „M+“	MODE → P Prt	BAUD → 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE → KERN P (ty-tp)	<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	CFS-A01
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c.1	43.b.l.4			44.PA.0		41.dA.7		<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	MLB-A05
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
MPP	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	Standardmäßiges Schnittstellenkabel
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	MPS-A08
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						

Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits									<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	Standardmäßiges Schnittstellenkabel
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
PBS/PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menügruppe 7 HFbPS d	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR	<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	770-926
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE → P Prt	BAUD → 9600						PTYPE → tp	<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	CFS-A01
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
										<table><tr><td>on</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>off</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	on					off	x	x	x	x		1	2	3	4	
on																										
off	x	x	x	x																						
	1	2	3	4																						
RPB-DM	Nicht möglich																									